



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MODEL: 8204



UPUTSTVO ZA MONTAŽU



Čestitamo, postali ste vlasnik potpuno nove KILLABEE stolice!

Pre nego što počnete da uživati u udobnoj stolici, morate je sastaviti. Ovaj vodič za montiranje će vas provesti kroz osnovni postupak montaže. Da osigurate da montaža teče bez problema, sledite uputstva za montažu, i naročito važne bezbednosne informacije.

Za detaljnija i vizuelna uputstva, imamo video o montaži koji će vam pomoći da bolje razumete postupak montaže.

Takođe, iako je moguće da sami sastavite stolicu, druga osoba koja će vam pomoći učiniće postupak još lakšim.

Pre nego što počnete, proverite da li u paketu nedostaju neki delovi. Ako bude bilo kakvih problema, ne ustručavajte se da nam pošaljete e-mail i pomoći ćemo vam što je pre moguće.

Ako naiđete na bilo kakve poteškoće tokom montaže, pogledajte video o montaži da vidite da li ste šta propustili. Ako ne možete da rešite problem, pošaljite nam e-mail i naš tim za podršku će vam pomoći u najkraćem mogućem roku.

Skenirajte QR kod da bi ste pogledali video uputstvo za montažu:




Scan it to see Installation Video


On YouTube: <https://youtu.be/S5IJP4oDsWI>




LISTA PAKOVANJA


Točkići


Količina: 5


Zvezdasta osnova


Količina: 1


Liftomat


Količina: : 1


Poklopac liftomata


Količina: 1


Levi plastični poklopac


Količina: 1


Desni plastični poklopac


Količina: 1


Podešivači nagiba


Količina: 2


Rukonasloni


Količina: 2


Ploča sedišta


Količina: 1


Naslon za leđa

Količina: 1


Sedalni jastuk


Količina: 1


Oslonac za noge

Količina: 1


Gumeni prstenovi

Količina: 2


Plastični poklopci

Količina: 2

Vijci M5*8mm

Količina: : 4

Vijci M8*25mm

Količina: 20

Ključ

Količina: 1

Kabal


Količina: 1




UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 1: Okrenite zvezdastu osnovu naopako, a zatim pritisnite točkiće u otvore na kraju svake nogare osnove.



KORAK 2: Okrenite zvezdastu osnovu uspravno i umetnite liftomat u središnji otvor zvezdaste osnove, poklopac liftomata stavite preko liftomata.







UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 3: Uklonite sve vijke M8x25mm sa sedišta i naslona



KORAK 4: Pričvrstite naslone za ruke na sedalni jastuk uz pomoć osam M8x25 mm vijaka koristeći ključ. Zatim, postavite četiri gumena jastučića na otvorima šasije na sedalnom jastuku.







UPUTSTVO ZA MONTAŽU



KORAK 5: Poravnajte ploču sedišta sa donje strane sedalnog jastuka, uverite se da je prednji deo pločesedišta okrenut prema prednjem delu jsedalnog jastuka. Pričvrstite pločicu sedišta na sedalni jastuk pomoću četiri vijka 8X25 mm, zategnite sve vijke ključem.



KORAK 6: Ubacite oslonac za noge u prethodno izbušene rupe ispod sedalnog jastuka, a zatim stavite gumene prstenove na kraj šipke.






UPUTSTVO ZA MONTAŽU




KORAK 7: Okrenite sedalni jastuk uspravno i poravnajte središnji otvor na pločici sedišta preko liftomata, a zatim pritisnite sedalni jastuk na liftomat čvrsto dok veza ne bude sigurna.



KORAK 8: Koristeći podešivače za pričvršćivanje sedalnog jastuka i naslona za leđa, poravnajte podešivače preko prethodno izbušenih rupa ispod sedalnog jastuka i naslona za leđa vijcima M8x25 mm, sve vijke zategnite ključem.

Napomena: Zategnite vijke do 50%, ne skroz 100%.






UPUTSTVO ZA MONTAŽU




KORAK 9: Pričvrstite sedalni jastuk i naslon za leđa, poravnajte čeličnu pločicu preko prethodno izbušenih rupa ispod naslona za leđa uz pomoć vijaka M8x25mm, sve vijke zategnite ključem.

Napomena: Zategnite vijke do 50%, ne skroz 100%.



KORAK 10: Podesite ravnotežu, a zatim potpuno zategnite sve vijke sa svake strane podešivača.

KORAK 11: Pričvrstite plastični poklopac s desne i leve strane uz pomoć četiri vijaka M5x8mm, koristeći ključ.







UPUTSTVO ZA MONTAŽU




KORAK 12: Pritisnite plastične poklopce u otvore za podešivače da biste pokrili vijke.



Čestitamo! Sastavili ste svoju Killabee stolicu.



OPREZ! Ne vucite kabal u toku upotrebe.




Ako imate bilo kakvih problema tokom montaže ili drugih problema, kontaktirajte nas na office@masterpro-spa.com, odgovorićemo na vaš e-mail u najkraćem mogućem roku.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1 Visina sedita: Ručica u obliku lopatice na desnoj strani



Da podignete :

Podignite se sa stolice, zatim podignite ručicu.




Da spustite:

Dok sedite podignite ručicu prema gore.

* Na pravoj visini stopala bi trebala da se oslanjaju ravno o pod.

2 Zategnutost nagiba: Duga poluga ispod sedalnog jastuka sa okruglom ručicom



Da povećate zategnutost

Dok sedite okrenite ručicu napred (prema znaku +).



Da smanjite zategnutost:

Dok sedite okrenite ručicu nazad (prema znaku -).

Podesite zategnutost nagiba tako što kontrolišete otpor koji osećate dok se naslanjate.




UPUTSTVO ZA UPOTREBU



3

Upravljanjem uglom nagiba




Da biste stolicu nagnuli natrag, izvucite upravljačku ručicu.

Da sprečite da se stolica nagne, sedite napred, zatim gurnite upravljačku ručicu unutra.

4

Naslon za leđa




Potpuno povucite ručicu i lagano se naslonite dok ne postignete željeni ugao, a zatim polako vratite ručicu u početni položaj. Osigurajte da se poluga vrati na svoje mesto.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU




5 2D - nasloni za ruke



Gore i Dole

6 Odmorite se uz oslonac za noge



*Izvucite iz ležišta
oslonac za noge i
okrenite potporu za
noge napred.*



BEZBEDNOST I ODRŽAVANJE



- Nemojte stajati na stolici. Ne koristite stolicu kao merdevine.
- Samo jedna osoba u svakom trenutku može koristiti ovaj proizvod.
- Ne koristite stolicu ako nisu svi vijci i šrafovi čvrsto pričvršćeni.
- Izbegavajte kontakt sa oštrim predmetima da biste sprečili probijanje tkanine.
- Svakih 6 meseci proveravajte sve vijke i šrafove kako biste bili sigurni da su zategnuti.
- Za čišćenje, očistite mrlju samo vlažnim peškirom i blagim sredstvom za čišćenje, prvo isprobajte na malom neupadljivom području tkanine. Stolica podnosi težine do 159 kg

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE



Sedite u sredinu stolice, leđima naslonenim na naslon.



Nemojte sedeti na prednjoj ivici stolice.



Nemojte da stojite na stolici.



Nemojte da koristite stolicu za više osoba.



Ne gurajte stolicu dok osoba sedi u njoj.



Ne gurajte naslon za leđa kada je osoba naslonjena.



Ne stavljajte svu težinu samo na naslon.



E-mail: office@masterpro-spa.com

Web: www.killabee-gaming.com